

Rotto22

Características Generales del Aire Acondicionado MiniSplit Ecológico, Rotto22

Panel renovado con display digital y leds indicadores de funciones, códigos de falla y temperatura.
 Modelos en Sólo Frío y Frío/Calor.
 Encendido y apagado del display.
 Botón de encendido manual con configuraciones en caso de pérdida del control.
 Sistema de reinicio automático.
 Filtros lavables.
 Control de flujo de aire.
 Sistema turbo.
 Modo sueño.
 Bajo nivel de ruido.
 Recubrimiento anticorrosivo para modelos frío/calor y aluminio para sólo frío.
 Cubierta de acero galvanizado con tratamiento selectivo anticorrosivo.
 Ventiladores fabricados con materiales sin impurezas para una mayor duración y soporta fuertes corrientes de aire.
 Compresor de marca reconocida a nivel mundial de gran confiabilidad.



Aplicaciones del Aire Acondicionado MiniSplit Ecológico, Rotto22

El Aire Acondicionado MiniSplit, Rotto22 es utilizado en industrias, centros comerciales, residencias, hospitales, Escuelas, edificios, restaurantes, hoteles, bancos, edificios, oficinas.

Garantía del Aire Acondicionado MiniSplit Ecológico, Rotto22

El Aire Acondicionado MiniSplits, Rotto22 cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Aire Acondicionado MiniSplit Ecológico, Rotto22																
Clave	Capacidad		Refrigerante	Eficiencia ERR	Descripción	Voltaje			Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
	Toneladas	BTUs				Funcionamiento	V	F	Hz	kg	lb	Alto		Ancho		Largo
											cm	in	cm	in	cm	in
MXRTT-001	1.0	12000	R-22	2.90	Sólo Frío	110	1	60	36	79	84	33	158	62	48	19
MXRTT-002	1.0	12000	R-22	2.94	Sólo Frío	220	1	60	36	79	84	33	158	62	48	19
MXRTT-003	1.5	18000	R-22	2.91	Sólo Frío	220	1	60	56	123	93	37	177	70	55	22
MXRTT-004	2.0	24000	R-22	2.84	Sólo Frío	220	1	60	66	146	96	38	190	75	55	22
MXRTT-005	1.0	12000	R-22	2.90	Bomba de Calor	110	1	60	36	79	84	33	158	62	48	19
MXRTT-006	1.0	12000	R-22	2.94	Bomba de Calor	220	1	60	36	79	84	33	158	62	48	19
MXRTT-007	1.5	18000	R-22	2.91	Bomba de Calor	220	1	60	56	123	93	37	177	70	55	22
MXRTT-008	2.0	24000	R-22	2.84	Bomba de Calor	220	1	60	66	146	96	38	190	75	55	22

Rotto22

Dimensiones del Aire Acondicionado MiniSplit, Rotto22						
Clave	A	B	C	D	E	F
	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg	Pulg
MXRTT-001	30	9	7	30	22	10
MXRTT-002	30	9	7	30	22	10
MXRTT-003	35	11	8	32	24	12
MXRTT-004	41	12	8	32	24	12
MXRTT-005	30	9	7	30	22	10
MXRTT-006	30	9	7	30	22	10
MXRTT-007	35	11	8	32	24	12
MXRTT-008	41	12	8	32	24	12

