

Características Generales del GPSTMini.

El GPSTMini. Mini rastreador de color negro con material de plástico te da seguimiento en tiempo real puede rastrear y Mapear (con Google Maps) en tiempo real a través de Internet, puede escuchar voz alrededor de este rastreador. Sin luz ni ruido, puede monitorear y espiar lo que está sucediendo alrededor del rastreador en silencio y secretamente. Su diseño es compacto y ligero además de ser recargable mediante un cargador USB. Su alcance de trabajo es más de 100 metros Para vincular el número rastreador es utilizando un mensaje de texto del teléfono móvil 000 para enviar una alarma al número del localizador, luego la máquina responde al mensaje; El conjunto; Encuadernación + número maestro. Para el estado del host: Al enviar un mensaje de texto al teléfono móvil 888 para alertar el número del localizador, luego la máquina responde al mensaje del teléfono: (coloque todas las funciones en el número de enlace de la capacidad de la batería, la intensidad de la señal, el inicio de la frecuencia, la capacidad de la tarjeta GPRS TF, etc.).

Aplicaciones del GPSTMini.

El GPSTMini es Utilizado para rastrear carteras, coche, motocicletas, niños, mascotas, bolsos, Maleta u otras pertenencias, etc.

Garantía del GPSTMini.

El GPSTMini, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del GPSTMini.

Clave	Cantidad	Color	Material	Alcance	Batería	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXGSM-001	1 Pza.	Negro	Plástico	100m	3.7 V	0.12	2	4	3
MXGSM-002	2 Pzs.	Negro	Plástico	100m	3.7 V	0.13	3	4	3
MXGSM-003	3 Pzs.	Negro	Plástico	100m	3.7 V	0.15	4	4	3
MXGSM-004	4 Pzs.	Negro	Plástico	100m	3.7 V	0.16	5	4	3
MXGSM-005	5 Pzs.	Negro	Plástico	100m	3.7 V	0.17	6	4	3



Dimensiones Especificas de los Localizadoresdel GPSTMini		
Clave	A	B
	mm	mm
MXGSM-001 a MXGSM-005	350	200



Manual de Uso del MiniGPS

Método de uso:

1. Preparación: una tarjeta de teléfono SIM y una tarjeta de memoria mini.
2. Arranque: abra la cubierta de la tarjeta de acuerdo con las instrucciones que se insertan en la tarjeta SIM, la tarjeta de memoria mini se inserta, los productos se encenderán automáticamente cuando la luz roja brille sale 4 veces, 30 segundos para entrar en estado de espera.
3. La luz indicadora: la luz está normalmente en el arranque. La luz indicadora de batería baja parpadea.
4. Número maestro vinculante: utilizando un mensaje de texto del teléfono móvil 000 para enviar una alarma al número del localizador, luego la máquina responde al mensaje; El conjunto; Encuadernación + número maestro.
5. Grabaciones separadas: usando un texto de teléfono móvil 555 enviado para alertar el número de localizador, luego la máquina responde al teléfono un mensaje; [Snd; grabación iniciada].
6. La devolución de llamada de control de voz: utilizando un mensaje de texto del teléfono móvil 666 enviado para avisar al número del localizador, luego la máquina responde al mensaje de teléfono; [DT; ha sido configurado con éxito el monitor de sonido, devolución de llamada de teléfono de alarma]. Cuando el sonido del localizador de alarma se acerca a más de 40 db, el localizador de alarma llamará automáticamente al número de teléfono establecido con antelación.
7. Consulta de ubicación GPRS: edite los mensajes de texto del teléfono móvil enviados para alertar al localizador número 777, luego responda al teléfono una ubicación geográfica china nativa y el enlace de Google Maps, se mostrará un mapa de ubicación después del teléfono móvil para abrir los enlaces y la dirección de texto, haga Una ubicación más precisa.
8. Alrededor. Consulta de voz del producto: número de tarjeta del localizador de alarmas de marcación directa, después de unos segundos para poder escuchar el sonido del localizador de alarmas (en la consulta no se activará el localizador de alarmas de sonido y luz).
9. La consulta de ruta de ubicación: usar sus teléfonos para editar los mensajes de texto enviados para alertar al localizador número 102, responder más tarde a mobile mobile a / account, password, website gpsui.net.
10. Elimine el contenido de la memoria. TARJETAS: use sus teléfonos para editar los mensajes de texto enviados para alertar al localizador número 445, respuesta nativa más tarde, llamar a [] TF, limpiar el éxito, la corriente puede tener capacidad.
11. El estado del host: Al enviar un mensaje de texto al teléfono móvil 888 para alertar el número del localizador, luego la máquina responde al mensaje del teléfono: (coloque todas las funciones en el número de enlace de la capacidad de la batería, la intensidad de la señal, el inicio de la frecuencia, la capacidad de la tarjeta GPRS TF, etc.).
12. Reinicie el host: con un mensaje de texto del teléfono móvil 999 enviado para alertar al número del localizador, como un éxito de recuperación de 1 minuto.
13. Apague, la información anterior es energía restante de acuerdo con la función de parada: use sus teléfonos para editar los mensajes de texto enviados para avisar al localizador número 444, una respuesta nativa más tarde a los teléfonos móviles y "Restablecer; todas las tareas se han cancelado"
14. Electricidad consulta: ubicada en cada vez que responda, (este producto también puede ser una bolsa de zapato magnético de puerta de alarma de humo externa que necesita para aumentar las funciones, como agua o productos personalizados y la sugerencia, contáctese con el distribuidor).

<https://org-info.mobi/es/gf-07.htm>



Galería Generales del MiniGPS



Galería Generales del MiniGPS



Corrección de Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Vo. Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ninguna	Jessica Lorenzo

